



Produktpflege Rumpf / KULT MINI Duo - KULT MINI Quattro

Mit den neuen Versionen Kult MINI Quattro und Kult MINI Duo haben wir uns entschlossen, den Bereich der Flächenverschraubung im Rumpf auf Grund der Hebelkräfte zu verstärken und die perfekte Ausrichtung des Tragwerkes zu erleichtern. Ihrem Rumpf liegt daher ab sofort ein Rumpfmontageset bei – die Holzarmierungen sind bereits im Rumpfinnenen einlaminiert.

STÜCKLISTE

Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Einschlagmutter M6 * 8mm / Stahl	2
2	Anleitung Montageset	1

ANLEITUNG

Fertigen Sie die Flächenverbindung wie in der Anleitung auf Seite 6 (Bilder 5-8) beschrieben. Stecken Sie dann das gesamte Tragwerk mit dem Holmverbinder zusammen und achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher in den GFK-Zungen sauber fluchten. Nun legen Sie das Tragwerk auf den Rumpf und richten dieses im korrekten Sitz auf dem Rumpf aus. Übertragen und markieren Sie mit einem Permanentschreiber o.ä. die Bohrlöcher durch die Bohrungen der GFK-Zungen auf den Rumpf. Nun können Sie mit einem Spiralbohrer D7,5 (evtl. mit Rundfeile noch nacharbeiten) die Bohrungen mittig der Markierung im Rumpf herstellen. Anschließend kleben Sie die beiliegenden Einschlagmuttern entweder mit angedicktem Harz oder UHU-Endfest von unten (Rumpfinnenseite) in den Rumpf – achten Sie darauf dass die E-Muttern auf der Rumpfoberseite sauber und bündig mit der Rumpfschale abschließen.

Belasten Sie die Bohrungen (Flächenmontage) erst nach vollständigem Aushärten der Verklebung. Mit diesen beiden Armierungen lässt sich die eingeleitete Kraft besser auf die gesamte Auflagefläche ausleiten und Ihr Modell steckt somit auch härteren Einsatz klaglos weg.

Viel Flugspaß wünscht Ihnen Ihr TA-Team